ORIGINAL	SUPERIOR
⏻	POWER
🔇	MUTE
▭ / MENU	MENU
1/2/3/4/5	1/2/3/4/5
6/7/8/9/0	6/7/8/9/0
⇥ / SOURCE	⇥ / SOURCE
12	-/--
AMBILIGHT	▭
◂▸	▭
TELETEXT	▭
VOL+	VOL+
VOL -	VOL -
P+	P+
P -	P -
UP	UP
DOWN	DOWN
LEFT	LEFT
RIGHT	RIGHT
OK	OK
⮌ / BACK	BACK
CLOCK	SLEEP
INFO	INFO
🕮 / GUIDE	EPG
MODE	FAV
RED / DEMO	RED

ORIGINAL	SUPERIOR
GREEN	GREEN
YELLOW	YELLOW
BLUE	BLUE
SUBTITLE	SHIFT+ ▭
P ⇄ P	SHIFT+BACK
STOP / CANCEL	SHIFT+ ■
REC	SHIFT+RED
REW	SHIFT+GREEN
PLAY / PAUSE	SHIFT+YELLOW
FWD	SHIFT+BLUE
HTS	
🔇	SHIFT+MUTE
VOL+	SHIFT+ VOL+
VOL -	SHIFT+ VOL -