ORIGINAL	SUPERIOR
⏻	POWER
🔇	MUTE
MENU / BROWSE	MENU
MHEG CANCEL	EXIT
1/2/3/4/5	1/2/3/4/5
6/7/8/9/0	6/7/8/9/0
/ INPUT	/ SOURCE
AMBILIGHT	-/--
12	▭
◂▸	⊞
OPTION	▤
☰	▤
VOL+	VOL+
VOL -	VOL -
P+	P+
P -	P -
UP	UP
DOWN	DOWN
LEFT	LEFT
RIGHT	RIGHT
OK / LIST	OK
P ⟲ P	BACK
i+	INFO
/ GUIDE	EPG
MODE	FAV

ORIGINAL	SUPERIOR
RED / DEMO	RED
GREEN	GREEN
YELLOW	YELLOW
BLUE	BLUE
.....	SHIFT+ ▤