ORIGINAL	SUPERIOR
⏻	POWER
🔇	MUTE
⌂	MENU
TV / EXIT	EXIT
1/2/3/4/5	1/2/3/4/5
6/7/8/9/0	6/7/8/9/0
⇥	⇥ / SOURCE
🔍	-/--
☰	▭
TEXT	▭
+	VOL+
-	VOL -
+	P+
-	P -
UP	UP
DOWN	DOWN
LEFT	LEFT
RIGHT	RIGHT
OK	OK
←	BACK
i	INFO
▤	EPG
NETFLIX	⏏ / NET TV
RAKUTEN TV	⏸ / SMART TUBE
▚	■ / SMART VIDEO

ORIGINAL	SUPERIOR
RED	RED
GREEN	GREEN
YELLOW	YELLOW
BLUE	BLUE
PAUSE	SHIFT+ ⏸
STOP	SHIFT+ ■
REC	SHIFT+RED
REW	SHIFT+GREEN
PLAY	SHIFT+YELLOW
FWD	SHIFT+BLUE