ORIGINAL	SUPERIOR
⏻	POWER
🔇	MUTE
⌂	MENU
TV / EXIT	EXIT
1/2/3/4/5	1/2/3/4/5
6/7/8/9/0	6/7/8/9/0
SOURCES	SOURCE
☰ / LIST	-/--
OPTIONS	▭
TEXT	▭
VOL+	VOL+
VOL -	VOL -
+	P+
-	P -
UP	UP
DOWN	DOWN
LEFT	LEFT
RIGHT	RIGHT
OK	OK
BACK	BACK
INFO	INFO
TV GUIDE	EPG
FORMAT	NET TV
RED	RED
GREEN	GREEN

ORIGINAL	SUPERIOR
YELLOW	YELLOW
BLUE	BLUE
SETUP	SHIFT+ ▭
SUBTITLE	SHIFT+ ▭
FWD	SHIFT+ P+
REW	SHIFT+ P -
PAUSE	SHIFT+ ⏸
STOP	SHIFT+ ■
REC	SHIFT+RED
REW	SHIFT+GREEN
PLAY	SHIFT+YELLOW
FWD	SHIFT+BLUE