ORIGINAL	SUPERIOR
⏻	POWER
🔇	MUTE
⌂	MENU
TV / EXIT	EXIT
1/2/3/4/5	1/2/3/4/5
6/7/8/9/0	6/7/8/9/0
⏏ / SOURCES	⏏ / SOURCE
☰ / LIST	-/--
⚙ / OPTIONS	▭
TEXT	▭
VOL+	VOL+
VOL -	VOL -
▦ +	P+
▦ -	P -
UP	UP
DOWN	DOWN
LEFT	LEFT
RIGHT	RIGHT
OK	OK
⮌ / BACK	BACK
ⓘ / INFO	INFO
▤ / TV GUIDE	EPG
⛶ / FORMAT	▲ / NET TV
RED	RED
GREEN	GREEN

ORIGINAL	SUPERIOR
YELLOW	YELLOW
BLUE	BLUE
⚙ / SETUP	SHIFT+ ▭
SUBTITLE	SHIFT+ ▭
FWD	SHIFT+ P+
REW	SHIFT+ P -
PAUSE	SHIFT+ ⏸
STOP	SHIFT+ ■
REC	SHIFT+RED
REW	SHIFT+GREEN
PLAY	SHIFT+YELLOW
FWD	SHIFT+BLUE