| ORIGINAL | SUPERIOR |
|---|---|
| POWER | POWER |
| MUTE | MUTE |
| MENU | MENU |
| 1/2/3/4/5 | 1/2/3/4/5 |
| 6/7/8/9/0 | 6/7/8/9/0 |
| / INPUT | / SOURCE |
| LIST | -/-- |
| T. OPT. | |
| ENERGY SAVING | |
| Q. VIEW | |
| / TEXT | |
| VOL+ | VOL+ |
| VOL - | VOL - |
| P/PAGE+ | P+ |
| P/PAGE - | P - |
| UP | UP |
| DOWN | DOWN |
| LEFT | LEFT |
| RIGHT | RIGHT |
| OK | OK |
| RETURN / EXIT | BACK |
| TV / RAD. | TV/DTV |
| i / INFO | INFO |
| GUIDE | EPG |
| FAV / MARK | FAV |

| ORIGINAL | SUPERIOR |
|---|---|
| RED | RED |
| GREEN | GREEN |
| YELLOW | YELLOW |
| BLUE | BLUE |
| Q. MENU | SHIFT+MENU |
| AV MODE | SHIFT+ |
| SUBTITLE | SHIFT+ |
| SIMPLINK | SHIFT+FAV |
| PAUSE | SHIFT+ |
| STOP | SHIFT+ |
| REW | SHIFT+GREEN |
| PLAY | SHIFT+YELLOW |
| FWD | SHIFT+BLUE |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |