ORIGINAL	SUPERIOR
⏻	POWER
🔇	MUTE
⌂	MENU
1/2/3/4/5	1/2/3/4/5
6/7/8/9/0	6/7/8/9/0
⏏ / SOURCE	⏏ / SOURCE
☰ / LIST	-/--
▭ / OPTIONS	▭
TEXT	▭
+	VOL+
-	VOL -
CH+	P+
CH -	P -
UP	UP
DOWN	DOWN
LEFT	LEFT
RIGHT	RIGHT
OK	OK
⮌	BACK
🖵 / TV	TV/DTV
i / INFO	INFO
⏮⏭ / FORMAT	⏏ / NET TV
RED	RED
GREEN	GREEN
YELLOW	YELLOW

ORIGINAL	SUPERIOR
BLUE	BLUE
🎚 / ADJUST	SHIFT+▭
SUBTITLE	SHIFT+▭
PAUSE	SHIFT+⏸
STOP	SHIFT+■
REW	SHIFT+GREEN
PLAY	SHIFT+YELLOW
FWD	SHIFT+BLUE