ORIGINAL	SUPERIOR
⏻	POWER
🔇	MUTE
MENU	MENU
EXIT	EXIT
1/2/3/4/5	1/2/3/4/5
6/7/8/9/0	6/7/8/9/0
⏏	⏏ / SOURCE
⏏ / Q. MENU	-/--
✥	✥
☰	☰
V+	VOL+
V -	VOL -
P+	P+
P -	P -
UP	UP
DOWN	DOWN
LEFT	LEFT
RIGHT	RIGHT
OK	OK
BACK	BACK
TV	TV/DTV
i	INFO
📖	EPG
⏏	⏏ / NET TV
🌐	■ / SMART VIDEO

ORIGINAL	SUPERIOR
RED	RED
GREEN	GREEN
YELLOW	YELLOW
BLUE	BLUE
LANG.	SHIFT+MUTE
☆ / 🔊	SHIFT+1
☆ / 🔍	SHIFT+2
💬	SHIFT+ ☰
🔁	SHIFT+BACK
PAUSE	SHIFT+ ⏸
STOP	SHIFT+ ■
REC	SHIFT+RED
REW	SHIFT+GREEN
PLAY	SHIFT+YELLOW
FWD	SHIFT+BLUE