ORIGINAL	SUPERIOR
⏻	POWER
MUTE	MUTE
MENU	MENU
↺ / TV	EXIT
1/2/3/4/5	1/2/3/4/5
6/7/8/9/0	6/7/8/9/0
LIST	-/--
VOD	▭
OPT	⊟
VOL+	VOL+
VOL-	VOL-
+	P+
-	P-
UP	UP
DOWN	DOWN
LEFT	LEFT
RIGHT	RIGHT
OK	OK
BACK	BACK
INFO	INFO
EPG	EPG
→ ⌂	FAV
RED / TEXT	RED
GREEN / @	GREEN
YELLOW	YELLOW

ORIGINAL	SUPERIOR
BLUE	BLUE
SETUP	SHIFT+ ⊟
PAUSE	SHIFT+ ⏸
STOP	SHIFT+ ■
REC	SHIFT+RED
REW	SHIFT+GREEN
PLAY	SHIFT+YELLOW
FWD	SHIFT+BLUE