ORIGINAL	SUPERIOR
⏻	POWER
🔇	MUTE
MENU	MENU
1/2/3/4/5	1/2/3/4/5
6/7/8/9/0	6/7/8/9/0
INPUT SELECT	/ SOURCE
FREEZE /	
TEXT	
VOL+	VOL+
VOL -	VOL -
P+	P+
P -	P -
UP	UP
DOWN	DOWN
LEFT	LEFT
RIGHT	RIGHT
ENTER / CH. LIST	OK
RETURN	BACK
P←→P / /	SLEEP
i	INFO
GUIDE (EPG)	EPG
PICTURE SIZE	/ NET TV
RED	RED
GREEN	GREEN

ORIGINAL	SUPERIOR
YELLOW	YELLOW
BLUE	BLUE
AUDIO / I/II	SHIFT+MUTE
	SHIFT+
	SHIFT+