ORIGINAL	SUPERIOR
⏻	POWER
🔇	MUTE
MENU	MENU
1/2/3/4/5	1/2/3/4/5
6/7/8/9/0	6/7/8/9/0
P < P	-/--
AUX	
WIDE	
LIB.	
TEXT	
VOL+	VOL+
VOL-	VOL-
PR.+	P+
PR.-	P-
UP	UP
DOWN	DOWN
LEFT	LEFT
RIGHT	RIGHT
OK	OK
BACK	BACK
TIMERS	SLEEP
INFO	INFO
GUIDE	EPG
FAV	FAV
RED	RED

ORIGINAL	SUPERIOR
GREEN	GREEN
YELLOW	YELLOW
BLUE	BLUE
PIP	SHIFT+1
SWAP	SHIFT+2
SUBT.	SHIFT+
PIP-	SHIFT+DOWN
PIP+	SHIFT+UP
PAUSE	SHIFT+
STOP	SHIFT+
REC	SHIFT+RED
REW	SHIFT+GREEN
PLAY	SHIFT+YELLOW
FWD	SHIFT+BLUE