ORIGINAL	SUPERIOR
STANDBY	POWER
MUTE	MUTE
MENU	MENU
SEARCH	EXIT
1/2/3/4/5	1/2/3/4/5
6/7/8/9/0	6/7/8/9/0
V. MODE	/ SOURCE
10+	-/--
INTRO	
ZOOM	
SETUP	
SUBTITLE	
VOLUME+	VOL+
VOLUME -	VOL -
SKIP NEXT	P+
SKIP PREV	P -
UP	UP
DOWN	DOWN
LEFT	LEFT
RIGHT	RIGHT
ENTER / PLAY	OK
RETURN	BACK
STEP	SLEEP
NTSC / PAL	TV/DTV
TITLE	INFO

ORIGINAL	SUPERIOR
PBC	EPG
PROG.	FAV
OPEN / CLOSE	/ NET TV
PAUSE	
STOP	/ SMART
F. REW	GREEN
F. FWD	BLUE
AUDIO	SHIFT+MUTE
SLOW LEFT	SHIFT+LEFT
SLOW RIGHT	SHIFT+RIGHT
REPEAT	SHIFT+BACK
A-B RPT.	SHIFT+SLEEP
TRACK	SHIFT+INFO
ANGLE	SHIFT+EPG
OSD	SHIFT+FAV