ORIGINAL	SUPERIOR
⏻	POWER
1/2/3/4/5	1/2/3/4/5
6/7/8/9/0	6/7/8/9/0
BOX OFFICE	
SERVICES	
INTERACTIVE	
TEXT	
CH+	P+
CH -	P -
UP	UP
DOWN	DOWN
LEFT	LEFT
RIGHT	RIGHT
SELECT	OK
BACK UP	BACK
TV	TV/DTV
i	INFO
TV GUIDE	EPG
SKY	FAV
RED	RED
GREEN	GREEN
YELLOW	YELLOW
BLUE	BLUE
HELP	SHIFT+INFO
PAUSE	SHIFT+ ⏸

ORIGINAL	SUPERIOR
STOP	SHIFT+ ■
REC	SHIFT+RED
REW	SHIFT+GREEN
PLAY	SHIFT+YELLOW
FWD	SHIFT+BLUE