ORIGINAL	SUPERIOR
POWER	POWER
AUDIO	MUTE
HOME	MENU
CLEAR	EXIT
1/2/3/4/5	1/2/3/4/5
6/7/8/9/0	6/7/8/9/0
TIMER RECORD	/ SOURCE
PR. LIST	-/--
SEARCH	
ZOOM	
TIME SHIFT	
TXT	
SKIP NEXT	P+
SKIP PREV	P -
UP	UP
DOWN	DOWN
LEFT	LEFT
RIGHT	RIGHT
ENTER	OK
REPEAT	BACK
POPUP / TITLE	TV/DTV
INFO	INFO
GUIDE	EPG
BOOKMARK	FAV
EJECT	/ NET TV

ORIGINAL	SUPERIOR
PAUSE	
STOP	/ SMART
REC	RED
REW	GREEN
PLAY	YELLOW
FWD	BLUE
DISC MENU	SHIFT+MENU
SUBTITLE	SHIFT+
P+	SHIFT+ P+
P -	SHIFT+ P -
A / FAV	SHIFT+RED
B / PAGE -	SHIFT+GREEN
C / PAGE+	SHIFT+YELLOW
D / EDIT	SHIFT+BLUE