ORIGINAL	SUPERIOR
⏻	POWER
🔇	MUTE
MENU	MENU
EXIT	EXIT
1/2/3/4/5	1/2/3/4/5
6/7/8/9/0	6/7/8/9/0
🌐	/ SOURCE
↻	-/--
LIB.	
OPT.	
TEXT	
V+	VOL+
V -	VOL -
P+	P+
P -	P -
UP	UP
DOWN	DOWN
LEFT	LEFT
RIGHT	RIGHT
OK	OK
BACK	BACK
TV / RADIO	TV/DTV
i	INFO
EPG	EPG
FAV	FAV

ORIGINAL	SUPERIOR
PAUSE	⏸ / SMART TUBE
STOP	■ / SMART VIDEO
RED	RED
REW	GREEN
PLAY	YELLOW
FWD	BLUE
AUDIO	SHIFT+MUTE
🎵	SHIFT+6
SUBT.	SHIFT+
RED	SHIFT+RED
GREEN	SHIFT+GREEN
YELLOW	SHIFT+YELLOW
BLUE	SHIFT+BLUE