ORIGINAL	SUPERIOR
POWER	POWER
MUTE	MUTE
OK	OK
EIXT	EXIT
1/2/3/4/5	1/2/3/4/5
6/7/8/9/0	6/7/8/9/0
INPUT	AV
DTV	-/--
VOL+	VOL+
VOL -	VOL -
P+	CH+
P -	CH -
RED	RED
GREEN	GREEN
YELLOW	YELLOW
BLUE	BLUE
EPG	INFO

ORIGINAL	SUPERIOR