ORIGINAL	SUPERIOR
⏻	POWER
MUTE	MUTE
/ MENU	MENU
1/2/3/4/5	1/2/3/4/5
6/7/8/9/0	6/7/8/9/0
AV	/ SOURCE
STB	-/--
/ LANG.	
/ OPTIONS	
/ SUB.	
VOL+	VOL+
VOL-	VOL-
PROG.+	P+
PROG.-	P-
UP	UP
DOWN	DOWN
LEFT	LEFT
RIGHT	RIGHT
OK	OK
/ BACK	BACK
TV	TV/DTV
i / INFO	INFO
/ GUIDE	EPG
FAV	FAV

ORIGINAL	SUPERIOR
/ INTERACTIVE	/ SMART
RED	RED
GREEN	GREEN
YELLOW	YELLOW
BLUE	BLUE
VOD	SHIFT+1
LAST / P ←→ P	SHIFT+ -/--
? / HELP	SHIFT+INFO