ORIGINAL	SUPERIOR
⏻	POWER
AUDIO	MUTE
POP UP MENU	MENU
CLEAR	EXIT
1/2/3/4/5	1/2/3/4/5
6/7/8/9/0	6/7/8/9/0
SOURCE	/ SOURCE
ANGLE	-/--
⌂	
GOTO	
SETUP	
SUBTITLE	
SKIP NEXT	P+
SKIP PREV	P -
UP	UP
DOWN	DOWN
LEFT	LEFT
RIGHT	RIGHT
ENTER	OK
↩	BACK
SAP	SLEEP
TV TYPE	TV/DTV
INFO	INFO
PIP	EPG
TOP MENU	FAV

ORIGINAL	SUPERIOR
EJECT	/ NET TV
STOP	/ SMART
REW	GREEN
PLAY/PAUSE	YELLOW
FWD	BLUE
ZOOM	SHIFT+
PAGE+	SHIFT+UP
PAGE -	SHIFT+DOWN
REPEAT	SHIFT+BACK
A – B	SHIFT+SLEEP
RED	SHIFT+RED
GREEN	SHIFT+GREEN
YELLOW BLUE	SHIFT+YELLOW
	SHIFT+BLUE