ORIGINAL	SUPERIOR
STANDBY	POWER
MUTE	MUTE
1/2/3/4/5	1/2/3/4/5
6/7/8/9/0	6/7/8/9/0
FUNCTION	/ SOURCE
AUX	-/--
BT	
PRESET	
EQ	
VOL+	VOL+
VOL -	VOL -
TUNE/SKIP NEXT	P+
TUNE/SKIP PREV	P -
SLEEP/TIMER	SLEEP
FM	TV/DTV
SCAN/MODE	INFO
PROG/CLK SET	EPG
DIMMER	FAV
OPEN/CLOSE	/ NET TV
STOP/MO.ST	/ SMART
REC/COPY	RED
PLAY/PAUSE / PAIRING	YELLOW
---	SHIFT+1
---	SHIFT+2

ORIGINAL	SUPERIOR