ORIGINAL	SUPERIOR
⏻	POWER
MUTE	MUTE
OPTIONS	MENU
1/2/3/4/5	1/2/3/4/5
6/7/8/9/0	6/7/8/9/0
TV SYSTEM	/ SOURCE
COPY	-/--
DISPLAY	
GOTO	
SETUP	
SUBTITLE	
VOL+	VOL+
VOL -	VOL -
UP	UP
DOWN	DOWN
LEFT	LEFT
RIGHT	RIGHT
ENTER	OK
/ RETURN	BACK
SLOW	SLEEP
CONFIRM	FAV
RED / ALL	RED
GREEN / PHOTO	GREEN
YELLOW / MOVIES	YELLOW
BLUE / MUSIC	BLUE

ORIGINAL	SUPERIOR
AUDIO	SHIFT+MUTE
ZOOM	SHIFT+
SKIP NEXT	SHIFT+ P+
SKIP PREV	SHIFT+ P -
SELECT	SHIFT+OK
REPEAT	SHIFT+BACK
PAUSE / STEP	SHIFT+
STOP	SHIFT+
REW	SHIFT+GREEN
PLAY	SHIFT+YELLOW
FWD	SHIFT+BLUE