ORIGINAL	SUPERIOR
ON / SOURCE	POWER
MUTING	MUTE
SYSTEM MENU / SETUP	MENU
CD	1
CDR / TAPE	2
DVD / VDP	3
MODE	4
TV/DBS	5
TUNER	6
V.AUX	7
SHIFT	-/--
DISPLAY	
5CH STEREO	
CINEMA	
DOLBY DTS / STANDARD	
+	VOL+
-	VOL -
UP	UP
DOWN	DOWN
LEFT	LEFT
RIGHT	RIGHT
CH SELECT / ENTER	OK
RETURN	BACK
DSP SIMULATION	SLEEP
DIMMER	INFO

ORIGINAL	SUPERIOR
SURROUND PARAMETER	EPG
SPEAKER	FAV
OFF	SHIFT+POWER
MUSIC	SHIFT+
STEREO	SHIFT+
TEST TONE	SHIFT+