ORIGINAL	SUPERIOR
POWER	POWER
MUTE	MUTE
OPTION	MENU
CLEAR	EXIT
1/2/3/4/5	1/2/3/4/5
6/7/8/9/0	6/7/8/9/0
+10 a/A	-/--
QUEUE	
RANDOM	
SETUP	
DIMMER	
VOLUME+	VOL+
VOLUME -	VOL -
SKIP NEXT	P+
SKIP PREV	P -
UP	UP
DOWN	DOWN
LEFT	LEFT
RIGHT	RIGHT
ENTER	OK
BACK	BACK
SLEEP	SLEEP
FAVORITES CALL	TV/DTV
INFO	INFO
FAVORITES ADD	FAV

ORIGINAL	SUPERIOR
STOP	/ SMART VIDEO
REW	GREEN
PLAY/PAUSE	YELLOW
FWD	BLUE
AMP POWER	SHIFT+POWER
INTERNET RADIO	SHIFT+1
USB	SHIFT+2
MUSIC SERVERS	SHIFT+3
BLUETOOTH	SHIFT+5
INPUT SELECT+	SHIFT+UP
INPUT SELECT -	SHIFT+DOWN
REPEAT	SHIFT+BACK