

ORIGINAL	SUPERIOR
POWER	POWER
MUTING	MUTE
TAPE – 1	1
TAPE – 2	2
CD	3
AUX	4
PHONO	5
TUNER	6
VOLUME+	VOL+
VOLUME -	VOL -
TUNER PRESET +	P+
TUNER PRESET -	P -

ORIGINAL	SUPERIOR