ORIGINAL	SUPERIOR
STANDBY	POWER
MUTE	MUTE
1/2/3/4/5	1/2/3/4/5
6/7/8/9/0	6/7/8/9/0
UP	VOL+
DOWN	VOL -
INVERT	TV/DTV
PROCESSOR	FAV
CD	SHIFT+1
LINE 1	SHIFT+2
LINE 2	SHIFT+3
TAPE 1	SHIFT+4
TAPE 2	SHIFT+5
TUNER	SHIFT+6

ORIGINAL	SUPERIOR