| ORIGINAL | SUPERIOR |
|---|---|
| ⏻ | POWER |
| 🔇 | MUTE |
| MENU | MENU |
| 1/2/3/4/5 | 1/2/3/4/5 |
| 6/7/8/9/0 | 6/7/8/9/0 |
| P < P | -/-- |
| AUX | |
| WIDE | |
| LIB. | |
| TEXT | |
| VOL+ | VOL+ |
| VOL- | VOL- |
| PR.+ | P+ |
| PR.- | P- |
| UP | UP |
| DOWN | DOWN |
| LEFT | LEFT |
| RIGHT | RIGHT |
| OK | OK |
| BACK | BACK |
| TIMERS | SLEEP |
| INFO | INFO |
| GUIDE | EPG |
| FAV | FAV |
| RED | RED |

| ORIGINAL | SUPERIOR |
|---|---|
| GREEN | GREEN |
| YELLOW | YELLOW |
| BLUE | BLUE |
| PIP | SHIFT+1 |
| SWAP | SHIFT+2 |
| SUBT. | SHIFT+ |
| PIP- | SHIFT+DOWN |
| PIP+ | SHIFT+UP |
| PAUSE | SHIFT+ |
| STOP | SHIFT+ |
| REC | SHIFT+RED |
| REW | SHIFT+GREEN |
| PLAY | SHIFT+YELLOW |
| FWD | SHIFT+BLUE |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |