| ORIGINAL | SUPERIOR |
|---|---|
| ⏻ | POWER |
| 🔇 | MUTE |
| MENU | MENU |
| 1/2/3/4/5 | 1/2/3/4/5 |
| 6/7/8/9/0 | 6/7/8/9/0 |
| GO TO | -/-- |
| ZOOM | ⊕ |
| OPTION | ⊟ |
| SUB – T | ≡ |
| VOL+ | VOL+ |
| VOL - | VOL - |
| SKIP NEXT | P+ |
| SKIP PREV | P - |
| UP | UP |
| DOWN | DOWN |
| LEFT | LEFT |
| RIGHT | RIGHT |
| OK | OK |
| 🎧 | BACK |
| INFO | INFO |
| TV – SYS | EPG |
| EJECT | ⏏ / NET TV |
| PAUSE | ⏸ |
| STOP | ■ / SMART |
| REW | GREEN |

| ORIGINAL | SUPERIOR |
|---|---|
| PLAY | YELLOW |
| FWD | BLUE |
| AUDIO | SHIFT+MUTE |
| SLOW | SHIFT+LEFT |
| REPEAT | SHIFT+BACK |
| A – B | SHIFT+SLEEP |
| RED | SHIFT+RED |
| GREEN | SHIFT+GREEN |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |