ORIGINAL	SUPERIOR
⏻	POWER
🔇	MUTE
MENU	MENU
EXIT	EXIT
1/2/3/4/5	1/2/3/4/5
6/7/8/9/0	6/7/8/9/0
TV / RAD	/ SOURCE
VOL+	VOL+
VOL -	VOL -
CH+	P+
CH -	P -
UP	UP
DOWN	DOWN
LEFT	LEFT
RIGHT	RIGHT
OK	OK
↺	BACK
SLEEP	SLEEP
TV	TV/DTV
i	INFO
EPG	EPG
FREEZE	/ SMART
RED	RED

ORIGINAL	SUPERIOR
GREEN	GREEN
YELLOW	YELLOW
BLUE	BLUE
?	SHIFT+MUTE
PAGE+	SHIFT+UP
PAGE -	SHIFT+DOWN