ORIGINAL	SUPERIOR
⏻	POWER
🔇	MUTE
MENU	MENU
EXIT	EXIT
1/2/3/4/5	1/2/3/4/5
6/7/8/9/0	6/7/8/9/0
PAL / NTSC	/ SOURCE
L R	-/--
⊞	⊞
TXT	▤
VOL+	VOL+
VOL -	VOL -
PR+	P+
PR -	P -
UP	UP
DOWN	DOWN
LEFT	LEFT
RIGHT	RIGHT
OK / LIST	OK
← PR	BACK
TV / RADIO	TV/DTV
INFO	INFO
EPG	EPG
FAV	FAV
PAUSE	⏸

ORIGINAL	SUPERIOR
STOP	■
RED / R	RED
GREEN / G	GREEN
YELLOW / Y	YELLOW
BLUE / B	BLUE
AUDIO	SHIFT+MUTE
SUBTITLE	SHIFT+ ▤
▲	SHIFT+UP
▼	SHIFT+DOWN
RECORD	SHIFT+RED