| ORIGINAL | SUPERIOR |
|---|---|
| ⏻ | POWER |
| MUTE | MUTE |
| MENU | MENU |
| EXIT | EXIT |
| 1/2/3/4/5 | 1/2/3/4/5 |
| 6/7/8/9/0 | 6/7/8/9/0 |
| DTV/VCR | / SOURCE |
| LANG. | |
| TTX | |
| VOL+ | VOL+ |
| VOL - | VOL - |
| CH+ | P+ |
| CH - | P - |
| UP | UP |
| DOWN | DOWN |
| LEFT | LEFT |
| RIGHT | RIGHT |
| OK | OK |
| RECALL | BACK |
| TV/RADIO | TV/DTV |
| INFO | INFO |
| EPG | EPG |
| FAVORITE | FAV |
| PAUSE | |
| RED | RED |

| ORIGINAL | SUPERIOR |
|---|---|
| GREEN | GREEN |
| YELLOW | YELLOW |
| BLUE | BLUE |
| AUDIO | SHIFT+MUTE |
| SUBTITLE | SHIFT+ |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |