ORIGINAL	SUPERIOR
⏻	POWER
🔇	MUTE
MENU	MENU
EXIT	EXIT
1/2/3/4/5	1/2/3/4/5
6/7/8/9/0	6/7/8/9/0
/ SOURCE	/ SOURCE
LIST	-/--
▞	▭
⏮ / HELP	⊞
VOL+	VOL+
VOL -	VOL -
CH+	P+
CH -	P -
UP	UP
DOWN	DOWN
LEFT	LEFT
RIGHT	RIGHT
OK	OK
BACK	BACK
TIMER	SLEEP
RADIO	TV/DTV
i+	INFO
GUIDE	EPG
MEDIA	FAV

ORIGINAL	SUPERIOR
✥	⏏ / NET TV
RED / A → Z	RED
GREEN / LANG.	GREEN
YELLOW / S.TITLE	YELLOW
BLUE / A/FOCUS	BLUE
SKIP NEXT	SHIFT+ P+
SKIP PREV	SHIFT+ P -
STOP	SHIFT+ ■
REC	SHIFT+RED
REW	SHIFT+GREEN
PLAY	SHIFT+YELLOW
FWD	SHIFT+BLUE