ORIGINAL	SUPERIOR
⏻	POWER
🔇	MUTE
HOME	MENU
EXIT	EXIT
1/2/3/4/5	1/2/3/4/5
6/7/8/9/0	6/7/8/9/0
LIST	-/--
TEXT	🗎
VOL+	VOL+
VOL -	VOL -
P+	P+
P -	P -
UP	UP
DOWN	DOWN
LEFT	LEFT
RIGHT	RIGHT
OK	OK
BACK	BACK
INFO	INFO
TV GUIDE	EPG
RED	RED
GREEN	GREEN
YELLOW	YELLOW
BLUE	BLUE
SEARCH	SHIFT+EXIT

ORIGINAL	SUPERIOR
SUB	SHIFT+ 🗎
PAUSE	SHIFT+ ⏸
STOP	SHIFT+ ■
REC	SHIFT+RED
REW	SHIFT+GREEN
PLAY	SHIF+YELLOW
FWD	SHIFT+BLUE