ORIGINAL	SUPERIOR
⏻	POWER
🔇	MUTE
☰ / MENU	MENU
⌫	EXIT
1/2/3/4/5	1/2/3/4/5
6/7/8/9/0	6/7/8/9/0
1/a	-/--
⌂ / HOME	▭
↖ / MOUSE	⊕
🔊 / VOL+	VOL+
🔉 / VOL -	VOL -
CH+	P+
CH -	P -
UP	UP
DOWN	DOWN
LEFT	LEFT
RIGHT	RIGHT
OK	OK
↩ / RETURN	BACK
RED / MEDIA	RED
GREEN / MUSIC	GREEN
YELLOW / WEB	YELLOW
BLUE / APP	BLUE
SKIP NEXT	SHIFT+ P+
SKIP PREV	SHIFT+ P -

ORIGINAL	SUPERIOR