ORIGINAL	SUPERIOR
⏻	POWER
🔇	MUTE
MENU	MENU
SNOOZE	EXIT
1/2/3/4/5	1/2/3/4/5
6/7/8/9/0	6/7/8/9/0
MODE	/ SOURCE
ALARM	-/--
☀	
☰	
V+	VOL+
V -	VOL -
P+	P+
P -	P -
UP	UP
DOWN	DOWN
LEFT	LEFT
RIGHT	RIGHT
OK	OK
↺	BACK
SLEEP	SLEEP
INFO	INFO
MEDIA	EPG
FAVORITES	FAV
AUX	SHIFT+1

ORIGINAL	SUPERIOR
DAB	SHIFT+2
FM	SHIFT+3
IR	SHIFT+4
SKIP NEXT	SHIFT+ P+
SKIP PREV.	SHIFT+ P -
REW	SHIFT+GREEN
PLAY / PAUSE	SHIFT+YELLOW
STOP	SHIFT+BLUE