ORIGINAL	SUPERIOR
TAPE	/ AV
TUNING UP	P+
TUNING DOWN	P-
◄	LEFT
►	RIGHT
REC / PAUSE	⏸
STOP	■

ORIGINAL	SUPERIOR