ORIGINAL	SUPERIOR
MAIN POWER ON	POWER
MUTE	MUTE
AUTO	MENU
CLEAR	EXIT
1/2/3/4/5	1/2/3/4/5
6/7/8/9/0	6/7/8/9/0
MASTER VOL+	VOL+
MASTER VOL -	VOL -
TUNING -	LEFT
TUNING+	RIGHT
SLEEP	SLEEP
P.SCAN	TV/DTV
DIMMER	INFO
MEMORY	EPG
DURECT	FAV
MAIN POWER OFF	SHIFT+POWER
AM	SHIFT+1
AUX	SHIFT+2
CD	SHIFT+3
FM	SHIFT+4
PHONO	SHIFT+5
TAPE 1	SHIFT+6
TAPE 2	SHIFT+7

ORIGINAL	SUPERIOR