ORIGINAL	SUPERIOR
⏻	POWER
MUTE	MUTE
MENU	MENU
EXIT	EXIT
1/2/3/4/5	1/2/3/4/5
6/7/8/9/0	6/7/8/9/0
-.	AV
␣	-/--
▭ / SUBTITLE	▭
☰ / TEXT	▭
VOL+	VOL+
VOL-	VOL-
CH+	P+
CH-	P-
UP	UP
DOWN	DOWN
LEFT	LEFT
RIGHT	RIGHT
OK	OK
↺ / BACK	BACK
⏏	TV/DTV
i / INFO	INFO
EPG	EPG
♥ / FAV	FAV
RED	RED

ORIGINAL	SUPERIOR
GREEN	GREEN
YELLOW	YELLOW
BLUE	BLUE
STAND-BY	SHIFT+POWER
---	SHIFT+1
---	SHIFT+2
---	SHIFT+3
PAGE ⇓	SHIFT+DOWN
PAGE ⇑	SHIFT+UP
STOP	SHIFT+■
REC	SHIFT+RED
REW	SHIFT+GREEN
PLAY / PAUSE	SHIFT+YELLOW
FWD	SHIFT+BLUE