ORIGINAL	SUPERIOR
⏻	POWER
🔇	MUTE
MENU	MENU
EXIT	EXIT
1/2/3/4/5	1/2/3/4/5
6/7/8/9/0	6/7/8/9/0
LIST	-/--
TV PORTAL	▭
OPT.	▭
TEXT	▭
VOL+	VOL+
VOL -	VOL -
P+	P+
P -	P -
UP	UP
DOWN	DOWN
LEFT	LEFT
RIGHT	RIGHT
OK	OK
BACK	BACK
i	INFO
GUIDE	EPG
MEDIA	FAV
PAUSE	⏸ / SMART TUBE
STOP	■ / SMART VIDEO

ORIGINAL	SUPERIOR
REC	RED
REW	GREEN
PLAY	YELLOW
FWD	BLUE
AD	SHIFT+MUTE
SUB	SHIFT+ ▭
SKIP NEXT	SHIFT+ P+
SKIP PREV	SHIFT+ P -
RED	SHIFT+RED
GREEN	SHIFT+GREEN
YELLOW	SHIFT+YELLOW
BLUE	SHIFT+BLUE