ORIGINAL	SUPERIOR
⏻	POWER
🔇	MUTE
MENU	MENU
EXIT	EXIT
1/2/3/4/5	1/2/3/4/5
6/7/8/9/0	6/7/8/9/0
SOURCE	/ AV
LIST	-/--
V-FORMAT	
WIDE	
TEXT	
VOL+	VOL+
VOL-	VOL-
P+ / PAGE UP	P+
P- / PAGE DOWN	P-
UP	UP
DOWN	DOWN
LEFT	LEFT
RIGHT	RIGHT
OK	OK
BACK	BACK
SLEEP	SLEEP
TV / RADO	TV/DTV
i	INFO
MY EPG	EPG

ORIGINAL	SUPERIOR
OPT+	FAV
RED	RED
GREEN	GREEN
YELLOW	YELLOW
BLUE	BLUE
?	SHIFT+MUTE
GUIDE	SHIFT+ -/--
SUB.	SHIFT+