ORIGINAL	SUPERIOR
⏻	POWER
🔇	MUTE
MENU	MENU
EXIT	EXIT
1/2/3/4/5	1/2/3/4/5
6/7/8/9/0	6/7/8/9/0
/ SOURCE	/ SOURCE
LIST	-/--
mhp	
OPT.+	
LANG.	
TEXT	
V+	VOL+
V -	VOL -
CH/PAGE+	P+
CH/PAGE -	P -
UP	UP
DOWN	DOWN
LEFT	LEFT
RIGHT	RIGHT
OK	OK
BACK	BACK
i	INFO
GUIDE	EPG
MyEPG	FAV

ORIGINAL	SUPERIOR
RED	RED
GREEN	GREEN
YELLOW	YELLOW
BLUE	BLUE
TV	
⏻	SHIFT+POWER
🔇	SHIFT+MUTE
1/2/3/4/5	SHIFT+ 1/2/3/4/5
6/7/8/9/0	SHIFT+ 6/7/8/9/0
V+	SHIFT+ VOL+
V -	SHIFT+ VOL -
CH/PAGE+	SHIFT+ P+
CH/PAGE -	SHIFT+ P -