ORIGINAL	SUPERIOR
STANDBY/ON	POWER
🔇	MUTE
▥ / MENU	MENU
EXIT	EXIT
1/2/3/4/5	1/2/3/4/5
6/7/8/9/0	6/7/8/9/0
VIDEO OUTPUT	/ SOURCE
CH LIST	-/--
PRE CH	
P.SIZE	
RESOLUTION	
TEXT	
VOL+	VOL+
VOL -	VOL -
CH+	P+
CH -	P -
UP	UP
DOWN	DOWN
LEFT	LEFT
RIGHT	RIGHT
/ OK	OK
/ RETURN	BACK
ALT	SLEEP
TV/RADIO	TV/DTV
INFO	INFO

ORIGINAL	SUPERIOR
GUIDE	EPG
FAV CH	FAV
FREEZE	/ SMART
RED	RED
GREEN	GREEN
YELLOW	YELLOW
BLUE	BLUE
TIMER	SHIFT+POWER
AUDIO	SHIFT+MUTE
SUBTITLE	SHIFT+