ORIGINAL	SUPERIOR
POWER	POWER
I. REPLAY	MUTE
MENU	MENU
TOP MENU	EXIT
1/2/3/4/5	1/2/3/4/5
6/7/8/9/0	6/7/8/9/0
MODE	-/--
DISPLAY	
ZOOM	
ANGLE	
SUBTITLE	
SKIP NEXT	P+
SKIP PREV.	P-
UP	UP
DOWN	DOWN
LEFT	LEFT
RIGHT	RIGHT
ENTER	OK
RETURN	BACK
S. FIT	INFO
DIGEST	EPG
BOOKMARK	FAV
OPEN / CLOSE	
STOP	
REW	GREEN

ORIGINAL	SUPERIOR
PLAY / PAUSE	YELLOW
FWD	BLUE
AUDIO	SHIFT+MUTE
SET-UP	SHIFT+MENU
CLEAR	SHIFT+EXIT
3D	SHIFT+3
REPEAT	SHIFT+BACK
STEP	SHIFT+SLEEP
REPEAT A-B	SHIFT+INFO