ORIGINAL	SUPERIOR
ON/OFF	POWER
	MUTE
MENU	MENU
1/2/3/4/5	1/2/3/4/5
6/7/8/9/0	6/7/8/9/0
MEDIA	/ SOURCE
?	-/--
ARCHIV.	
TEXT	
VOL+	VOL+
VOL -	VOL -
P+	P+
P -	P -
UP	UP
DOWN	DOWN
LEFT	LEFT
RIGHT	RIGHT
OK	OK
BACK	BACK
i	INFO
EPG	EPG
RED / FAV	RED
GREEN / PIP	GREEN
YELLOW / OPT.	YELLOW
BLUE / TV/R	BLUE

ORIGINAL	SUPERIOR
PAUSE	/ SMART TUBE
STOP	/ SMART VIDEO
REC	SHIFT+RED
REW	SHIFT+GREEN
PLAY	SHIFT+YELLOW
FWD	SHIFT+BLUE