ORIGINAL	SUPERIOR
⏻	POWER
🔇	MUTE
⌂	MENU
🔍	EXIT
1/2/3/4/5	1/2/3/4/5
6/7/8/9/0	6/7/8/9/0
←	-/--
STB/TV	▭
☰	☰
VOL+	VOL+
VOL -	VOL -
CH+	P+
CH -	P -
UP	UP
DOWN	DOWN
LEFT	LEFT
RIGHT	RIGHT
OK	OK
BACK	BACK
INFO	INFO
RED	RED
GREEN	GREEN
YELLOW	YELLOW
BLUE	BLUE
SKIP NEXT	SHIFT+ P+

ORIGINAL	SUPERIOR
SKIP NEXT	SHIFT+ P -
⏶	SHIFT+UP
⏷	SHIFT+DOWN
STOP	SHIFT+ ■
REW	SHIFT+GREEN
PLAY	SHIFT+YELLOW
FWD	SHIFT+BLUE