ORIGINAL	SUPERIOR
POWER	POWER
MUTE	MUTE
1/2/3/4/5	1/2/3/4/5
6/7/8/9/0	6/7/8/9/0
AUX	/ AV
TUNER / BAND	-/--
VOL+	VOL+
VOL-	VOL-
SKIP NEXT	P+
SKIP LEFT	P-
PRESET	UP
PRESET-	DOWN
REPEAT	BACK
PROGRAM / MEMO	EPG
PAUSE	
STOP	
REC	RED
REW	GREEN
PLAY	YELLOW
FWD	BLUE

ORIGINAL	SUPERIOR