ORIGINAL	SUPERIOR
POWER	POWER
MUTE	MUTE
MENU	MENU
CLEAR	EXIT
1/2/3/4/5	1/2/3/4/5
6/7/8/9/0	6/7/8/9/0
FUNCTION	/ SOURCE
/ LG EQ	-/--
DISPLAY	
/ EQ	
SETUP	
/ SUBTITLE	
VOL+	VOL+
VOL -	VOL -
SKIP NEXT	P+
SKIP PREV	P -
UP / PRESET UP	UP
DOWN / PRESET DOWN	DOWN
LEFT / TUN. -	LEFT
RIGHT / TUN.+	RIGHT
ENTER	OK
/ RETURN	BACK
SLEEP	SLEEP
RDS	TV/DTV
TITLE	INFO

ORIGINAL	SUPERIOR
PROG. / MEMO.	EPG
PTY	FAV
OPEN / CLOSE	/ NET TV
PAUSE / STEP	
STOP	/ SMART
REC	RED
SCAN REW	GREEN
MO./ST. / PLAY	YELLOW
SCAN FWD	BLUE
/ TV → SPK	SHIFT+MUTE
REPEAT / RANDOM	SHIFT+BACK