ORIGINAL	SUPERIOR
POWER	POWER
/ AUDIO	MUTE
MENU / LIST	MENU
1/2/3/4/5	1/2/3/4/5
6/7/8/9/0	6/7/8/9/0
AV	/ AV
PR. LIST	-/--
/ HOME	
TEXT	
PR.+	P+
PR.-	P-
UP	UP
DOWN	DOWN
LEFT	LEFT
RIGHT	RIGHT
OK	OK
/ BACK	BACK
TV / DVD	TV/DTV
INFO	INFO
GUIDE	EPG
FAV	FAV
RED / REPEAT	RED
GREEN / TITLE	GREEN
YELLOW / MARKER	YELLOW
BLUE / CLEAR	BLUE

ORIGINAL	SUPERIOR
SUBTITLE	SHIFT+
SKIP NEXT	SHIFT+ P+
SKIP PREV.	SHIFT+ P-
OPEN / CLOSE	SHIFT+
PAUSE / STEP	SHFIT+
STOP	SHIFT+
REC	SHIFT+RED
REW	SHIFT+GREEN
PLAY	SHIFT+YELLOW
FWD	SHIFT+BLUE