ORIGINAL	SUPERIOR
POWER	POWER
MUTE	MUTE
MENU	MENU
CLEAR	EXIT
1/2/3/4/5	1/2/3/4/5
6/7/8/9/0	6/7/8/9/0
FUNCTION	/ SOURCE
EQ. ♪	-/--
DISPLAY	
PTY.	
SETUP	
/ SUBTITLE	
VOL+	VOL+
VOL -	VOL -
SKIP NEXT	P+
SKIP PREV	P -
UP / PRESET NEXT	UP
DOWN / PRESET PREV	DOWN
LEFT / TUN -	LEFT
RIGHT / TUN+	RIGHT
ENTER	OK
/ RETURN	BACK
SLEEP	SLEEP
TITLE	INFO
PROG. / MEMO.	EPG

ORIGINAL	SUPERIOR
RDS	FAV
PAUSE / STEP	/ SMART TUBE
STOP	/ SMART VIDEO
REC	RED
SCAN REW	GREEN
PLAY	YELLOW
SCAN FWD	BLUE
INPUT	SHIFT+
VSM. ♪	SHIFT+ -/--
REPEAT	SHIFT+BACK