

ORIGINAL	SUPERIOR
POWER	POWER
MUTE	MUTE
MENU	MENU
CLEAR	EXIT
1/2/3/4/5	1/2/3/4/5
6/7/8/9/0	6/7/8/9/0
L / R	/ SOURCE
10+	-/--
DISPLAY	
ZOOM	
SETUP	
SUBTITLE	
VOL+	VOL+
VOL -	VOL -
SKIP NEXT	P+
SKIP PREV	P -
UP	UP
DOWN	DOWN
LEFT	LEFT
RIGHT	RIGHT
ENTER	OK
RETURN	BACK
TIME	SLEEP
N / P	TV/DTV
TITLE	INFO

ORIGINAL	SUPERIOR
PROGRAM	EPG
PBC	FAV
OPEN / CLOSE	/ NET TV
SLOW	
STOP	/ SMART
REV	GREEN
PLAY / PAUSE	YELLOW
FWD	BLUE
LANGUAGE	SHIFT+MUTE
V – MODE	SHIFT+
ANGLE	SHIFT+
REPEAT	SHIFT+BACK
STEP	SHIFT+SLEEP
A – B	SHIFT+INFO