ORIGINAL	SUPERIOR
POWER	POWER
MUTE	MUTE
MENU	MENU
TV/AV	/ SOURCE
SET	-/--
VOL+	VOL+
VOL -	VOL -
CH+	P+
CH -	P -

ORIGINAL	SUPERIOR