ORIGINAL	SUPERIOR
⏻	POWER
🔇	MUTE
☰	MENU
🔍	EXIT
1/2/3/4/5	1/2/3/4/5
6/7/8/9/0	6/7/8/9/0
⌨	-/--
⌂	▭
✥	⊞
⧉	▣
VOL+	VOL+
VOL -	VOL -
CHAIN+	P+
CHAIN -	P -
UP	UP
DOWN	DOWN
LEFT	LEFT
RIGHT	RIGHT
OK	OK
↩	BACK
TV	TV/DTV
i	INFO
★	FAV
APP	■ / SMART
RED	RED

ORIGINAL	SUPERIOR
GREEN	GREEN
YELLOW	YELLOW
BLUE	BLUE
STOP	SHIFT+ ■
REW	SHFIT+GREEN
PLAY/PAUSE	SHIFT+YELLOW
FWD	SHIFT+BLUE